

PRIMEROS PASOS

VDO Fleet

VDO

Bienvenido a los primeros pasos sobre el Software Legal del Tacógrafo VDO Fleet.

En esta guía podrá encontrar el sencillo manual paso a paso sobre cómo comenzar a utilizar el software para la carga de datos y la posterior realización de informes sobre ellos.

Más información en: www.fleet.vdo.es / www.tacografointeligente.com

1. Iniciar sesión en VDO Fleet

Una vez haya creado su contraseña a través del enlace que ha recibido en su correo electrónico podrá acceder a la aplicación.

Para comenzar a utilizar VDO Fleet debe acceder a través siguiente enlace: Clic [Aquí](#) o en www.my-fis.com

Al hacer clic, se redirigirá a la página que se observa a continuación:



Podemos acceder a través de:


Correo electrónico y contraseña.

2. Descargar el software de subida de archivos

Una vez hemos accedido a la plataforma. En el menú principal en la esquina inferior izquierda nos aparecerá un botón de información





**En este botón irán apareciendo notificaciones en función de actualizaciones que se hayan realizado con la información de dicha actualización, manuales de información sobre el producto y tutoriales de uso.*




Al hacer clic en el botón de información, se desplegará una lista con varios accesos. Debemos acceder al apartado de descargas para poder obtener el software de subida de archivos. Solo con clicar aparecerá en la esquina superior derecha una descarga en proceso.

*También existe la posibilidad de no tener que descargar el software y utilizar únicamente la función de arrastrar los ficheros al recuadro señalado a la derecha en el panel central superior



2. Descargar el software de subida de archivos


Una vez la descarga haya terminado. Clicamos sobre ella para poder ejecutarla.



Ejecutar el archivo de instalación


Haga clic en el archivo de instalación con el botón derecho del ratón y seleccione el comando Ejecutar como administrador.

Se iniciará el asistente de instalación.



Haga clic en [Siguiente].

Se mostrarán el acuerdo de licencia y de uso.



Aceptar el acuerdo de licencia y de uso


Lea el acuerdo de licencia y de uso y active a continuación la casilla:

I accept the terms in the License Agreement.

Haga clic en [Siguiente].

2. Descargar el software de subida de archivos

El asistente de instalación continua con la selección de la ruta de instalación*.



**Si lo desea, puede seleccionar un directorio de instalación distinto a través del botón [Cambiar]. Confirme el directorio de instalación seleccionado o el preestablecido con [Siguiente].*



Iniciar instalación

Haga clic en [Instalar], para instalar el software cliente de VDO Fleet.

- El estado de la instalación se muestra con una barra de progreso.
- La conclusión de la instalación se le muestra con el siguiente mensaje

Finalizar Instalación


Haga clic en [Finalizar], para terminar la instalación.




Al finalizar la instalación es recomendable reiniciar el PC para un correcto funcionamiento.

2. Descargar el software de subida de archivos

Una vez completada la instalación, y una vez reiniciado el PC, deberá aparecer el siguiente icono:



Al hacer clic derecho sobre el icono, aparecen 3 opciones. Seleccionamos **STATUS**, y se desplegará una ventana en la que aparecerá la **versión 2.22.16 o superior** y el status en **Running en verde**.




Una vez completado todo este proceso, volver al [PASO 1](#) e Iniciar sesión en la página principal (Clic [Aquí](#) o en www.my-fis.com)

Con todo el proceso completado ya podrás disfrutar de VDO Fleet con todas sus comodidades.

3. VDO Fleet

Una vez completada la instalación, al entrar en VDO Fleet, la primera pantalla que aparecerá será la siguiente:



**Por defecto aparecerá el menú de descargas.*

En ella aparecen (de izquierda a derecha):

1. El **menú de navegación** por las diferentes posibilidades a las que se tiene acceso.
2. En el **apartado central** aparecerá lo que esté seleccionado de ese menú de navegación*.
3. En el **apartado central superior**, aparecen los diferentes tipos de carga de datos: Tarjeta de conductor, Llaves de descarga y ordenador. Esta última dispone del recuadro que aparece a la derecha para directamente arrastrar los elementos desde el propio buscador de documentos. Y por último, la recuperación de documentos del servidor.
4. Los **recordatorios de descarga**, en el apartado central inferior, donde aparecerán en función de los datos que se hayan cargado previamente los vehículos o conductores que tengan próxima la descarga de datos.

3. VDO Fleet

The screenshot shows the VDO Fleet web interface. At the top, there's a header with 'VDO Fleet' and a 'DESCARGA' button. A sidebar on the left contains various navigation options like 'TABLÓN', 'RECORDATORIOS', 'MAPS', 'GEOFENCING', 'DESCARGA', 'INFORMES', 'CONDUCTORES', 'VEHÍCULOS', 'DEVICE MANAGEMENT', 'DESCARGA REMOTA', 'RTM WEB', 'CONECTAR', 'EXTRAER', and 'OPCIONES'. The main area is titled 'POR FAVOR SELECCIONE UN DISPOSITIVO DE DESCARGA' and features three options: 'T. Conductor' (with a card icon), 'Downloadkey' (with a USB key icon), and 'Ordenador' (with a laptop icon). Each option has a 'DESCARGAR' button. To the right of these options is a dashed box with the text 'Arrastre los archivos aquí o navegar'. Below this, there's a section titled 'RECORDATORIOS DE DESCARGA' which contains a table of download records. A blue arrow points from the 'DESCARGAR' button under 'Ordenador' to the table.

Conductor / VRN	Descarga planificada ↑	Descarga obligatoria	Bases	Descripción	Editar
Cond 11 Cond 11	dom, 4/12/2022 (Atrasado)	sáb, 24/12/2022	Prueba, Prueba	Descarga Tarj. Conductor	
	mié, 21/12/2022 (Atrasado)	mar, 10/1/2023	Prueba, Prueba	Descarga Tarj. Conductor	
	lun, 2/1/2023 (Atrasado)	mié, 1/2/2023	Prueba, Prueba	Descarga del vehículo	
	mar, 14/2/2023 (Atrasado)	mar, 14/2/2023	Prueba, Prueba	Descarga del vehículo	
	jue, 2/3/2023 (Atrasado)	sáb, 1/4/2023	Prueba, Prueba	Descarga del vehículo	
	vie, 3/3/2023 (Atrasado)	dom, 2/4/2023	Prueba, Prueba	Descarga del vehículo	
	jue, 4/5/2023 (Atrasado)	sáb, 3/6/2023	Prueba, Prueba	Descarga del vehículo	
Cond 01 Cond 01	vie, 5/5/2023 (Atrasado)	jue, 25/5/2023	Prueba, Prueba	Descarga Tarj. Conductor	

POR FAVOR SELECCIONE UN DISPOSITIVO DE DESCARGA

T. Conductor

Downloadkey

Ordenador



DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

Arrastre los archivos aquí o [navegar](#)

Tipos de carga de datos (de izquierda a derecha) :

Tarjeta de conductor - Con una tarjeta de conductor conectada a través de un lector de tarjetas previamente conectado al PC, debemos hacer clic en el botón “Descargar” y automáticamente reconocerá el dispositivo y cargará los datos.

Llave de descarga - Con la llave de descarga conectada a través del lector USB del PC, hacemos clic en el botón “Descargar” que aparece debajo del icono de la llave de descarga y muestra los datos que hay para descargar preseleccionando los nuevos y una vez confirmemos los ficheros que queremos subir se cargaran automáticamente.

Ordenador - Si los datos ya están en la memoria del PC simplemente debemos o bien:

- Hacer clic en “Descargar” o “Navegar” (en el espacio a la derecha) y nos abrirá el buscador de documentos del PC para poder seleccionar los archivos deseados y cargarlos.
- Con el buscador de documentos ya abierto, seleccionarlos primero desde el PC y arrastrarlos hacia el recuadro de la derecha.



Continental Automotive Spain S.A.
C/ Sepúlveda 11 - 28108 Alcobendas - Madrid
Tel. +34 91 657 21 21 | +34 900 906 563

info@vdo.es

www.tacografointeligente.com | www.fleet.vdo.es

VDO - Marca registrada de Continental Corporation